BBB

HydrauCut

Hydraulic Brake Cable Cutter

BTL-70 油圧ブレーキホースカッター

日本語 取扱説明書

作業前に取扱い説明書をお読み下さい。

＜カッターブレードの交換方法＞

①ブレードホルダーの取り外し

②カッターのスライド軸を外す

③リターンスプリングを外す

④ホルダーを外す

⑤カッターホルダーを分解

⑥ブレードの取り外し

⑦ブレードの交換

⑧ブレードの取り付け

（注意）スチール製カッターブレードは鋭利な刃物です。 お取扱いにご注意下さい。

⑨カッターホルダーの組立

⑩カッターブレードをしっかりと固定する

⑪ホルダーを本体に取付ける

⑫リターンスプリングを取付ける

⑬リターンスプリングとスライド軸を組立

⑭スライド軸をしっかりと固定する

（注意）この油圧ブレーキ用ホースカッターは、ブレーキやシフトワイヤー用のケーブルアウターには使用できません。 また金属製の油圧ブレーキホースにも使用できませんのでご注意下さい。